

# ПОРЯДОК И СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ детской эвакуационной переноски «Шанс»-2



Переноска имеет боковые, и торцевые ручки. В условиях ограниченного пространства (в дверных проемах) переноску следует нести впереди себя.

При значительном весе переноску допускается транспортировать волочением, взявшись рукой за торцевую ручку.



При групповой эвакуации детей переноски можно перевозить на каталке.

Переноску с детьми допускается кратковременно оставлять на открытом воздухе, при соблюдении температурного режима для детей.

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, ПАСПОРТ



## ДЕТСКАЯ ЭВАКУАЦИОННАЯ ПЕРЕНОСКА (ДЭП) «ШАНС»-2

**ИЗУЧИТЬ ПЕРЕД  
ПРИМЕНЕНИЕМ!**

Отсканируйте QR-код, чтобы посмотреть видеонструкцию по применению эвакуационной переноски ДЭП «Шанс» - 2



Изделие изготовлено и принято в соответствии с требованиями технических условий ТУ 13.99.19-047-20216972-2021 и признано годным для эксплуатации.

№ партии \_\_\_\_\_

Дата изготовления \_\_\_\_\_

Отметка о приемке \_\_\_\_\_

Изготовитель: ООО «НПК Пожхимзащита»  
Юридический адрес: 115114, Россия, г. Москва, ул. Набережная Дербеневская, д.7, стр. 2, эт. 3, пом. I, ком. 15  
Почтовый адрес: 115088, Россия, г. Москва, ул. Новоостроповская, д. 5, стр. 1  
Многоканальный тел.: +7(495) 540-50-37 E-mail: Shans@npk-phz.ru, www.пoжxимзащита.pф

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Детская эвакуационная переноска (ДЭП) «Шанс»-2. (далее по тексту – ДЭП «Шанс»-2) предназначена для проведения удобной и безопасной эвакуации новорожденных и малолетних детей обслуживающим (медицинским) персоналом до наступления опасных факторов при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций.

**ДЭП «Шанс»-2 не является средством защиты от опасных факторов пожара, химических, радиационных, биологических опасных веществ.**

## 2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

- |                                         |              |
|-----------------------------------------|--------------|
| 1. ДЭП «Шанс»-2                         | – 1 комплект |
| 2. Руководство по эксплуатации, паспорт | – 1 шт.      |

## 3. ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

ДЭП «Шанс»-2 изготовлена в соответствии с ТУ 13.92.29-047-20216972-2021 по техническому заданию Департамента труда и социальной защиты населения г.Москвы.

Конструкция ДЭП «Шанс»-2 выполнена в виде сумки прямоугольной формы с внутренней быстросъемной диагональной перегородкой, дном-вкладышем и верхней укрывной частью из прочного водоотталкивающего материала, позволяющего проводить многократную дезинфекцию. В дно и торцевые части переноски вшита застёжка-молния, для перевода ее из сложенного состояния в рабочее и обратно.

Верхняя часть, стенки и дно-вкладыш, выполнены из мягких материалов без выступов, заусенцев и сохраняют каркасную форму. Верхняя укрывная часть переноски закрывается на застежку «велкро». имеет два окна, выполненных из прозрачного полимерного материала, для наблюдения за детьми. Пять сквозных отверстий (круглые люверсы) с каждой стороны обеспечивают естественную циркуляцию воздуха. На внешних боковых и торцевых стенках располагаются по два ремня, позволяющие переносить детей как одним человеком, так и вдвоем.

## 4. ТЕХНИЧЕСКИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Показатель
Возможное количество переносимых детей, возрастом (до 6 мес./от 6 мес. до 2 лет)	2/1
Максимальная нагрузка детской переноски, кг, не более	20
Масса детской переноски, кг, не более	4,5
Время перевода из сложенного состояния в рабочее положение, с, не более	60
Температурный интервал применения, С°	- 10°С до +60°
Размеры в рабочем положении, см, не более	длина - 70 ширина - 40 высота - 30

## 5. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ И СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ

ДЭП «Шанс»-2 рекомендуется хранить в сложенном виде в спальнях детских помещениях (под кроватками). Порядок сборки в рабочее положение ДЭП «Шанс-2 и обратно показан в учебном фильме № 1 (QR-код).



Способы переноса, транспортировки и эксплуатации ДЭП «Шанс»-2 показаны в учебном фильме № 2 (QR-код) и на стр.3 Руководства по эксплуатации



ДЭП «Шанс»-2 позволяет размещать одновременно 2-х детей возраста до 6 месяцев, а при снятии перегородки - 1-го ребенка возрастом до 2-х лет, как показано на фотографиях.



## 6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

Чистку и дезинфекцию изделий проводить влажной губкой, смоченной в мыльном растворе и последующей сушкой.

Изделие следует хранить сухими и очищенными от загрязнений.



Ручная стирка;  
максимальная температура стирки - 40°С



Химическая чистка  
запрещена.



Не отбеливать  
хлорсодержащим веществом.



Глажение запрещено

## 7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Срок хранения ДЭП «Шанс»-2 в режиме ожидания не более 12 лет с момента изготовления. Изготовитель гарантирует соответствие качества изделия требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий хранения. . Хранить изделия следует в сухом отапливаемом помещении, на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов с предохранением от попадания солнечных лучей.